


Utilisation du panneau tactile des équipements de visioconférence EX60 et EX90

Panneau tactile



Micro

Pour **activer, désactiver** le micro, appuyer sur l'icône



Caméra

Utiliser l'anneau qui est situé à l'avant de la caméra pour ouvrir ou fermer le **cache de confidentialité**. Tourner vers la droite pour **Ouvrir** ou vers la gauche pour **fermer**.



Partage de contenu

Pour **partager un contenu**, par exemple un portable, brancher la source avec le câble VGA.



Appuyer sur **Aperçu de PC** et sur **Partager**.

Volume

Pour **augmenter** ou **diminuer** le volume des haut-parleurs, appuyer sur **+** ou **-** de la barre de volume.



Pour les **contrôles de la caméra**, appuyer sur l'icône




Effectuer un zoom
(EX90 seulement)



Afficher l'image
locale



Agrandir
l'image locale



Équipe du Centre de coordination de la visioconférence (CeCoVi)

Interne du CIUSSS de l'Estrie - CHUS : 74444

Sans frais : 1 866 942-0084, option 5, option 2

Horaires : Lundi au jeudi de 6 h 30 à 22 h | Vendredi de 6 h 30 à 20 h | Samedi de 8 h à 17 h | Dimanche de 8 h à 16 h

Télé Santé : la distance n'a plus d'importance!